



une marque  
**de confiance**

**ACHETEZ Photo-Tray ou Photo-Base**  
et recevez gratuitement un ensemble  
de produits adhésifs cyanoacrylates  
DenPlus « Cure et Set ».

**ÉCONOMISEZ**  
**31<sup>90</sup>\$**



Choisissez  
parmi l'une des  
trois viscosités  
disponibles et recevez  
aussi gratuitement  
un flacon (2 oz) d'accélérateur  
Insta-Set.



La gamme d'adhésifs DenPlus  
répond à tous vos besoins en matière  
d'adhésifs cyanoacrylates, avec trois  
viscosités optimisées en fonction  
de l'application et des préférences  
personnelles :

**Insta-cure colle cyanoacrylate instantanée :**

- Version super liquide
- Pénètre profondément dans les joints par capillarité
- Agit en quelques secondes
- Les surfaces doivent être jointes avant l'application
- Peut être employée comme scellant/ durcisseur à pierre \*
- La force du joint est optimale en 2 heures
- Idéale pour figer ensemble les rotules d'articulateurs en plastique \*\*

**Insta-cure+ colle cyanoacrylate visqueuse :**

- Version plus épaisse que l'instantanée
- Idéale pour coller : les goujons aux modèles en pierre; les articulateurs de plastique aux modèles en pierre
- La force du joint est optimale en 3 heures
- L'accélérateur Insta-Set peut être vaporisé pour accélérer le durcissement de la colle

**Maxi-cure colle cyanoacrylate très épaisse :**

- Version plus épaisse que l'Insta-Cure+
- Idéale pour coller le plastique
- Peut être utilisée pour remplir des cavités
- Peut être sablée
- Idéale pour les surfaces rugueuses
- Agit en 10 à 20 secondes
- La force du joint est optimale en 3 heures
- L'accélérateur Insta-Set peut être vaporisé pour accélérer le durcissement de la colle

**Promotions**  
**« FLASH »**

**EN VIGUEUR:**  
du 3 au 21 février 2025

**Insta-Set catalyseur accélérant le durcissement de toutes colles cyanoacrylates :**

- Appliquer la colle sur une surface
- Appliquer Insta-Set sur la surface opposée
- Presser fermement les surfaces ensemble
- Le joint se fait instantanément en 6-8 secondes
- Aucune dégradation de la force de la colle

Offre  
limitée à  
un par client  
pendant la période  
promotionnelle.

Insta-Cure, Insta-Cure+ et Maxi-Cure - 1 oz **15,95\$**  
Insta-set catalyseur - 2 oz **15,95\$** / Recharge - 8 oz **32,95\$**

**denplus.com**   
**1.888.344.4424**