



FICHE TECHNIQUE

NetPlus-C

Les dents en composite de nouvelle génération offrent une résistance à l'abrasion supérieure tout en présentant une esthétique inégalée par rapport aux dents fabriquées avec seulement des microcharges inorganiques.

Par exemple, la dent Enigmallife+ comprend plusieurs mélanges variés de nanoparticules permettant une résistance accrue à la décoloration dans un milieu oral normal.

Cependant, toutes les dents en composites subissent une certaine décoloration dans des conditions extrêmes. Ces résines sont attaquées en surface lors d'une exposition prolongée dans certaines solutions décapantes pour plâtre et pierre d'ancienne génération qui contiennent une teneur élevée en hydroxyde de sodium (pH très basique). Cet effet peut être accentué dans un bain ultrasonique ou dans les zones meulées sur la dent.

Les essais en laboratoire ont montré une décoloration de toutes les dents en composites, toutes marques confondues. Même les dents entièrement en résine (PMMA) sont affectées, mais les dommages ne sont visibles que sous microscope.

NetPlus-C est une nouvelle génération de solution décapante pour plâtre et pierre sans hydroxyde de sodium. Elle n'affecte pas la coloration des dents en composites même après une immersion prolongée dans un bain ultrasonique.

Pour informations supplémentaires, communiquer avec notre service à la clientèle

T. 450-641-1330 • 1-888-344-4424 F 1-877-646-1350

info@denplus.com